

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM

Арт. Н9600

Однорычажный смеситель В.85 Д.120

ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. Н9600

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM с последовательным открытием, монтаж на поверхность, В.85. Д.120, без тяги и слива.

Антиожоговая безопасность : мгн=овенная оставновка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды.

Защита от ожогов Securitouch.

Отсутствие обратных клапанов на входах.

Прямой излив , оборудованный гигиеничным регулятором струи не задерживающим загрязнения и устойчивый к термической обработке.

Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C и возможностью проведения химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Расход ограничен до 7 л/мин.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.

Гибкие шланги из нержавеющей стали PEX F3/8" поставляются с запорными вентилями из хромированной латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт.

Соединение	M1/2"
Технология	SECURITHERM монокомандный, Securitouch
Высота падения	85 мм
Длина излива	120 мм
Расход	7 л/мин
Ограничение температуры	40°C
Покрытие	Хромированная латунь
НОРМЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ	   

ГАРАНТИИ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- 
 Контроль за размножением бактерий
- 
 SECURITHERM :оптимальная антиожоговая безопасность
- 
 Монокомандное открытие и закрытие
- 
 Отсутствие обратных клапанов

