

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX PRO

Арт. 495253

От сети




ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX PRO - Арт. 495253

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность :
 Независимый электронный блок IP65 .
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.
 Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
 Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
 Корпус из цельной хромированной латуни с креплениями усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Гибкие шланги РЕХ с фильтрами из электроклапанами М3/8".
 Подвижный излив с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).
 Съёмный излив для удобства очистки.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Боковой регулятор со стопором максимальной температуры и длинной эргономичной ручкой.
 Два режима закрытия :
 > Стандартный режим : порционная подача воды, автоматическое закрытие.
 > Режим Вкл/Выкл : намеренное закрытие или закрытие через 30 после использования . Возможность проведения термической обработки.
 Электроклапан в верхней части смесительной камеры.
 Соответствует требованиям нормы NF ММ (Для медицинской среды).
 Гарантия 10 лет.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX PRO - Арт. 495253

Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	310 мм
Длина излива	200 мм
Расход	4 л/мин
НОРМЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ	 
ГАРАНТИИ	



ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Независимый электронный блок IP65
-  Экономия воды до 85 %
-  Абсолютная гигиеничность : отсутствие контакта с руками
-  Периодическое ополаскивание как антибактериальная профилактика

